



BAUKLEBER-OK 500 ljepilo za ljepljenje

- Opis proizvoda:** SCHWEPA OK 500 je tvornički proizvedena mineralna suha žbuka, kategorije žbuke P III prema normi DIN 18550 CS IV, EN 998-1, koja se u gradnji koristi za lijepljenje izolacijskih ploča. Sadrži male količine kromata sukladno normi TRGS 613.
- Sastav:** SCHWEPA OK 500 se sastoji od vapna, sivog cementa ispranog kvarcnog pijeska i aditiva radi poboljšanja obradivosti i prijanjanja.
- Područje primjene:** SCHWEPA OK 500 je namijenjena za lijepljenje organskih (npr. stiropor) i mineralnih izolacijskih ploča (npr. ploče od kamene vune). SCHWEPA OK 500 nije namijenjeno za armiranje na izolacijskim pločama.
- Potrošnja metrijala:** Veličina zrna 0,7mm
za lijepljenje: cca 4-5,0 kg/m² cca: 5-6,0 m²/vreća 25kg
- Obrada:** Podloga mora biti čista, bez prašine, suha te bez sredstva za odvajanje oplata. Nosivost podloge za žbukanje mora biti temeljito ispitana. Kod kritičnih podloga valja provesti testiranje jačine prijanjanja. Labave ostatke žbuke ili boje u svakom slučaju treba ukloniti. Ploče za izolaciju s presvlakom od pjene valja po cijeloj površini učiniti hrapavima i odprašiti ih četkom. SCHWEPA OK 500 se miješa s otprilike 6-6,5 l čiste vode, po vreći od 25kg, tako da postignete pastu bez grudica (s miješalicom, prikladnim protočnim miješalicama ili strojem za žbuku). Nakon krećeg vremena stajanja opet promiješati i eventualno dodati vodu kako bi se mogla obrađivati. lijepljenje izolacijskih ploča: nanošenje žbuke za lijepljenje se u pravilu provodi ovisno o varijanti sustava – tehnikom nabora i točaka ili na cijelu površinu izolacijskih ploča. Odmah nakon nanošenja ljepila ploče stisnute namjestiti i gurajući ih pritisnuti na podlogu. Obratiti pozornost na poravnanje kako bi se postigla glatka površina fasade. Ne nanositi masu ljepila na spojeve ploča



Tehnički podaci: **potrošnja vode** :cca 6-6,5 lit/vreća **jačina prijanjanja**: >0,08N/mm²
izdašnost:cca 700l/t **toplin.provodljivost**: λ cca 0,87 W/mK
otpornost na pritisak: >10 N/mm² **zapaljivost**: A2

Čuvanje: Rok trajanja do 4 mjeseca pri čuvanju na suhom.

Posebno obratiti pažnju: SCHWEPA OK 500 je namjenjeno samo za lijepljenje izolacijskih ploča na zid. Ne koristiti za armiranje(ugradnju armirne mrežeice na zid).Površina kod nanošenja ljepila mora biti suha i čista(odprašena) Tijekom obrade i faze sušanja temperature ne smiju pasti ispod + 5 °C. Materijal ne miješati a drugim materijalima.Za izvođenje žbukanja vrijede norme DIN 18550 i VOB dio C DIN 18350.

Sigurnosni savjeti: SCHWEPA OK 500 sadrži vapno i cement, te reagira alkalno u dodiru s vlagom. Nadražuje oči i kožu.Eventualne mrlje odmah isprati s mnogo vode.Ne smije dospjeti u ruke djece!

Zbrinjavanje: Samo potpuno prazne vreće(bez ostataka) dati na recikliranje.Stvrđnute ostatke materijala zbrinuti kao građevinski otpad.

Kontrola kakvoće: Svi naši proizvodi su pod stalnim nadzorom u našem laboratoriju.Dodatno podliježemo nadzoru kakvoće tvorničke žbuke prema DIN 18557: Proizvodnja,nadzor i isporuka. Predhodno navedeno služi savjetovanju i temelji se na trenutno najboljim saznanjima.Pravna obveznost za općenitu valjanost pojedinih preporuka se mora islučiti, jer primjena i metode obrade leže izvan našeg utjecaja, te raznolikost sastava podloge zahtjeva pojedinačno određivanje prema pravilima struke. Naša služba za korisnike Vam rado stoji na raspolaganju za sva daljnja tehnička pitanja.